VEILIGHEIDSFICHE
PURO houtgestookte saunakachel | Voor gebruik in een geschikte mobiele saunatent
BELANGRIJK: Brand-, verbrandings- en koolmonoxidegevaar. Lees vóór gebruik de volledige handleiding
van de fabrikant.
1 Voor het aansteken
• Plaats de kachel stabiel en waterpas op een geschikte, hittebestendige ondergrond. Houd de doorgang vrij.
• Monteer de schoorsteen en vonkenvanger correct. Controleer vóór elk gebruik op schade, verstopping en voldoende
trek.
• Respecteer de door de fabrikant voorgeschreven afstanden tot tentdoek en andere brandbare materialen. Gebruik
uitsluitend een compatibele tent met correcte schoorsteendoorvoer.
• Zorg voor blijvende toevoer van verse lucht en afvoer van rookgassen. Sluit de tent nooit volledig luchtdicht af.
2 Tijdens het gebruik
• Gebruik uitsluitend geschikt, droog en onbehandeld brandhout. Leg het hout zo dat lucht kan circuleren.
• Houd de vuurhaarddeur gesloten, behalve bij het bijvullen. Gebruik hittebestendige handschoenen.
• Laat de brandende kachel nooit onbeheerd achter. Houd kinderen, dieren, kleding en brandbare voorwerpen op
veilige afstand.
• Voorkom oververhitting: gebruik de kachel niet langer dan 5 uur achtereen op intensieve stand (volgens de
aangeleverde productinstructies).
• Verplaats de kachel niet zolang deze brandt of nog heet is.
3 Nooit doen
• Geen benzine, spiritus of andere brandbare vloeistoffen gebruiken om aan te steken.
• Geen gas, kolen, kunststof, spaanplaat, laminaat, vezelplaat, behandeld hout of spoorbielzen verbranden.
• Geen kleding of schoenen op de kachel drogen; niets aan de constructie wijzigen.
• Niet stoken bij defecte rookgasafvoer, onvoldoende trek of rooklekkage.
4 Onderhoud en na gebruik
• Laat de kachel volledig afkoelen voordat je as verwijdert, reinigt, demonteert of vervoert. Bewaar as in een geschikte
metalen container.
• Reinig kachel en schoorsteen volgens de handleiding; de aangeleverde instructies adviseren controle/reiniging na
circa 10 gebruiksuren, zeker bij smeulend vuur.
5 Bij rook, CO-alarm of klachten
• Stop het gebruik en verlaat de tent onmiddellijk. Waarschuw anderen en ga naar frisse lucht.
• Bij hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid of vermoeden van CO-blootstelling: bel 112. Ga niet terug naar
binnen voordat de situatie veilig is verklaard